


HELLUX TRAPEZ DB 144


HELLUX TRAPEZ DB 143



HELLUX TRAPEZ DB 143



HELLUX TRAPEZ DB 144



DE **Symbolerklärung**
 EN **Key to symbols**
 FR **Explication des symboles**
 ES **Explicación de símbolos**



DE **STOP!** Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Personen- oder Sachschäden.
 EN **STOP!** Important warning notice relating to risk of injury or damage.
 FR **STOP!** Remarque importante pour prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 ES **¡STOP!** Información importante de advertencia contra daños personales o materiales.



DE **Achtung!** Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Personen- oder Sachschäden.
 EN **Caution!** Important warning notice relating to risk of injury or damage.
 FR **Attention!** Remarque importante pour prévenir des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 ES **¡Atención!** Información importante de advertencia contra daños personales o materiales.



DE **Achtung!** Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Stromschlaggefahr.
 EN **Caution!** Important warning notice relating to the risk of electric shock.
 FR **Attention!** Remarque importante pour prévenir des chocs électriques.
 ES **¡Atención!** Información importante de advertencia de peligro de descarga eléctrica.



DE Sicherungsautomat Leitung Spannungsfrei schalten.
 EN Circuit breaker De-energise the cable.
 FR Coupe-circuit automatique Mettre le câble hors tension.
 ES Protector automático Desconectar la línea de la red eléctrica.



DE **Achtung!** Wichtiger Hinweis zur Warnung vor Wasserschäden.
 EN **Caution!** Important warning notice relating to the risk of water damage.
 FR **Attention!** Remarque importante pour prévenir des dommages des eaux.
 ES **¡Atención!** Información importante de advertencia contra daños causados por agua.



DE Hinweis, Tipp oder Verweis
 EN Note, tip or reference
 FR Remarque, conseil ou renvoi
 ES Advertencia, consejo o referencia



DE Schalter EIN/AUS
 EN Switch ON/OFF
 FR Interrupteur ON/OFF
 ES Conexión ON/OFF



DE Optional
 EN Optional
 FR En option
 ES Opcional



DE Detailhinweis
 EN Detail note
 FR Remarque de détail
 ES Detalle indicación



DE Korrekte Installation
 EN Correct installation
 FR Installation correcte
 ES Instalación correctta



DE Mit Kraftaufwand
 EN With high physical effort
 FR Nécessité de la force physique
 ES Con esfuerzo



DE Falsche Installation
 EN Incorrect installation
 FR Installation incorrecte
 ES Instalación incorrecta



DE Nur für den Außenbereich.
 EN Only for outdoor use.
 FR Uniquement pour une utilisation en extérieur
 ES Sólo para uso al aire libre.

DE Allgemeine Sicherheitshinweise und Informationen
EN General safety instructions and information
FR Consignes de sécurité et information générales
ES Indicaciones de seguridad e información general



- DE**
- Die Installation und Wartung ist grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.
 - Vor der Verkabelung ist sicherzustellen, dass die Leitungen spannungsfrei sind. Während der Verkabelung ist sicherzustellen, dass die Leitungen spannungsfrei bleiben (z. B. Wiedereinschalten verhindern).
 - Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 - Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Installation entstehen.
 - Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
 - Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die Leuchte nur in Betrieb genommen werden, wenn keine offensichtlichen Beschädigungen von Komponenten insbesondere der Anschlussleitung vorhanden sind.
 - Der Austausch von defekten Komponenten darf nur vom Hersteller vorgenommen werden.
 - Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.



- + Alle Maßangaben sind in mm.
- + Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.
- + Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



- EN**
- Installation and maintenance must be performed by authorised and trained staff.
 - Before wiring, make sure that the cables are de-energised. During wiring work, make sure that the cables remain de-energised (e.g. prevent switching back on).
 - Observe your national safety regulations for the installation and use of this lamp.
 - The manufacturer accepts no liability for injuries or damage caused by unintended use or incorrect installation.
 - If the lamp is retroactively modified, the person who made the modifications then becomes the manufacturer.
 - To avoid risks, the lamp must only be operated if there are no visible signs of damage to components, in particular to the connecting cable.
 - Only the manufacturer is authorised to replace defective components.
 - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.



- + All dimensions stated in mm.
- + The drawings are not to scale.
- + Technical changes are reserved.



- FR**
- L'installation et l'entretien sont fondamentalement et strictement réservés à un personnel spécialisé autorisé.
 - Avant le câblage, assurer que les câbles sont hors tension. Assurer pendant le câblage que les câbles restent hors tension (par ex. empêcher toute remise en service).
 - Respecter les réglementations de sécurité nationales pour l'installation et l'utilisation de cette lampe.
 - Le fabricant rejette toute responsabilité pour les dommages qui résultent de l'usage ou de l'installation incorrects.
 - S'il est procédé ultérieurement à des modifications de la lampe, alors celui qui procède aux modifications est considéré comme le fabricant.
 - Pour éviter les risques, il est permis de mettre la lampe en service uniquement lorsque les composants, et en particulier le câble de raccordement, ne présentent aucun dommage visible.
 - Seul le fabricant est habilité à procéder au remplacement de composants défectueux.
 - La source de lumière contenue dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée.




- + Toutes les indications de mesure sont en mm.
- + Les schémas ne sont pas à l'échelle.
- + Sous réserve de modifications techniques.



- ES**
- La instalación y el mantenimiento serán realizados sólo por personal especializado debidamente autorizado.
 - Antes de realizar el cableado se comprobará que los cables están desconectados de la red eléctrica. Durante el cableado se asegurará que los cables se mantienen libres de tensión. (Por ejemplo, impedir una reconexión)
 - Para la instalación y el uso de esta lámpara se cumplirán las normas nacionales de seguridad.
 - El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por un o una utilización inadecuada.
 - Si se realizan modificaciones posteriores en la lámpara, se considerará fabricante al que haya realizado dicha modificación.
 - Par evitar peligros, la lámpara se utilizará solo cuando no existan daños visibles en sus componentes, y sobre todo en su cable de conexión.
 - La sustitución de componentes defectuosos solo podrá ser realizada por el fabricante.
 - La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con una cualificación similar.




- + Todas las dimensiones son en mm.
- + Los dibujos no son a escala.
- + Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.







	W			
	50-150	✓	✓	28/14

HELLUX TRAPEZ DB 143



HELLUX TRAPEZ DB 144




DE Netzanschluss 230 V / 50Hz
Eingangsstrom 0,08 - 0,32 A
Eingangsleistung 50 - 150 W
Windangriffsfläche = 0,11 / 0,15 m²
Leistungsfaktor ≥ 0,95
ta = -25 bis +35 °C

FR Branchement secteur 230 V / 50Hz
Flux d'entrée 0,08 - 0,32 A
Puissance d'entrée 50 - 150 W
Surface exposée au vent = 0,11 / 0,15 m²
Facteur de puissance ≥ 0,95
ta = -25 à +35 °C



EN Mains connection 230 V / 50Hz
Input current 0,08 - 0,32 A
Input power 50 - 150 W
Exposed wind surface = 0,11 / 0,15 m²
Power factor ≥ 0,95
ta = -25 to +35°C

ES Conexión a la red 230 V / 50Hz
Corriente de entrada 0,08 - 0,32 A
Potencia de entrada 50 - 150 W
Factor de potencia = 0,11 / 0,15 m²
Factor de potencia ≥ 0,95
ta = -25 para +35 °C





- DE** Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0,5m nicht zu erwarten ist.
- EN** The lighting fixtures has to be positioned in such way that longer direct looking into the light source at a distance of less than 0,50m is not to be expected.
- FR** Le luminaire doit être installé dans une position qui défavorise un regard directe dans la source à une distance moins de 0,50m pour une période prolongé.
- ES** La luminaria debe estar posicionada de tal forma que, la distancia entre el punto de origen de la luz y su observación directa, sea, en todo momento, inferior a 0,50 metros.

1. DE Lieferumfang
EN Scope of delivery
FR Fourniture
ES Volumen de suministro



- 2a. DE Elektrischer Anschluss
EN Electrical connection
FR Branchement électrique
ES Conexión eléctrica





2b. DE Elektrischer Anschluss
EN Electrical connection
FR Branchement électrique
ES Conexión eléctrica



2.

L	Phase (brown)
⊕	Ground (green/Yellow)
N	Neutral (blue)
C	Control (black)






- DE Anforderung an die Anschlussklemme:**
- Schraubklemme für Drahtquerschnitte von 0,75 - 2,5 mm²
 - Bemessungsspannung: 240V
 - Bemessungsanschlussvermögen: 0,75 - 2,5 mm²
 - keine Vorbehandlung der Leiterenden notwendig
 - Befestigung ohne Druckplatte

- FR Demande à la borne:**
- Borne à vis pour sections de fil de 0,75 mm² - 2,5 mm²
 - Tension nominale: 240V
 - Capacité nominale de connexion: 0,75 à 2,5 mm²
 - Aucun prétraitement des extrémités du tuyau nécessaire
 - Fixation sans plaque de pression


- EN Requirement for the connection terminal:**
- Screw terminal for wire cross sections from 0.75mm² - 2.5mm²
 - Rated voltage: 240V
 - Rated connection capacity: 0.75 - 2.5mm²
 - No pretreatment of line ends necessary
 - Mounting without pressure plate

- ES Solicitud al terminal:**
- Terminal de tornillo para diámetros de cable de 0,75 mm² - 2,5 mm²
 - Tensión nominal: 240V
 - Capacidad de conexión: 0,75 - 2,5 mm²
 - No es necesario terminar el tratamiento previo de la tubería
 - Sujeción sin placa de presión





- 3a. DE Installation HELLUX TRAPEZ DB 143
 EN Installation HELLUX TRAPEZ DB 143
 FR Installation HELLUX TRAPEZ DB 143
 ES Instalación HELLUX TRAPEZ DB 143





- 3b. DE Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 EN Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 FR Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 ES Instalación HELLUX TRAPEZ DB 144





- 3b. DE Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 EN Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 FR Installation HELLUX TRAPEZ DB 144
 ES Instalación HELLUX TRAPEZ DB 144





DE entriegeln
EN unlatch
FR déverrouiller
ES desenganchar



DE entriegeln
EN unlatch
FR déverrouiller
ES desenganchar

